



fault code meanings

Error cause	Error	现象(phenomenon)
Ошибка датчика мотора вн. блока (Motor error)	"E5" / "F0"	停机(down)
(internal temperature sensor error)ошибка датчика вн блока	E1" / "F1"	停机(down)
TE异常(断路或短路)(internal coil sensor error) ошибка датчика испарителя вн. блока	"E2" / "F3"	停机(down)
нет межблочной связи (Internal and external communication error)	"E0" / "F6"	3分钟后停机(down after 3minutes)
ошибка датчика внешнего конденсера (external coil sensor error)	"E3" / "F4"	停机(down)
ошибка защитного модуля (Module protection error)	"P0" / "F9"	停机(down)
защита компрессора (Compressor out-of-step error)	"P9" / "E3"	停机(down)
ошибка датчика выхода конденсера (Exhaust sensor error)	E8" / "F5"	停机(down)
ошибка датчика внешней температуры(external temperature sensor error) разморозки	"E7 / "F2"	停机(down)
защита от перенапряжения(OVP or UVP error)	"P1" / "P3"	停机(down)
ошибка платы памяти нб (Outdoor EE error)	"EE" / "E0"	停机(down)



fault code meanings

AC protect can restart later,
if cant check the installations(part2)

故障代码	室外机显示(R外机/M外机)	室内机显示(R内机/M内机)
Low voltage protect защита от пониженного напряж	2/15	P1/P3
Over load current protect защита от повышенного тока	3/13	P2/P1
High discharge temperature protect защита от перегрева	4/18	P4/P6
Cooling frozen protect защита от намерзания	32/19	P5/P7
Cooling overload protect защита от перегрузки по замерзанию	5/20	P6/P8
Heating overload protect защита по перегреву	33/21	P7/P9
Extremity environment temperature protect защита по экстрим температуре окруж. среды	31/22/23	P8/P10/PA
Compressor drive protect защита компрессора	6/4/5	P9/E2/E3
IPM protect защита модуля управления компрессора	1/6	P0/F9
Communicate failure защита межблочной связи	7/2	E0/F6
Indoor Environment sensor failure отказ воздушного датчика вб	25/29	E1/F1
Indoor evaporator temperature sensor failure отказ датчика темп теплоносителя испарителя	26/28	E2/F3
Outdoor condenser temperature sensor failure отказ датчика наружного конденсора	10/10	E3/F4

➤ fault code meanings

Indoor fan failure отказ вн. вентилятора	21/26	E6/F0
outdoor Environment sensor failure отказ датчика нар. воздуха	9/11	E7/F2
Discharge temperature sensor failure отказ датчика теплообменника	11/8	E8/F5
Current sensor failure отказ датчика тока	13/	EA/
EE chips failure EEPROM отказ модуля памяти	27/1/25	EE/E0/EE

